

DS500 CAN U CANBUS autóriasztó



Jellemzők

- a DS500 CAN U verzió ultrahangos érzékelőket tartalmaz
- 2 különálló jelbemenet az érzékelőkhöz
- Kapcsolt tápellátás a kiegészítő érzékelőkhöz
- lehetőség a riasztó aktiválására anélkül, hogy bizonyos érzékelőket aktiválna.
- szerviz gomb
- csomagtér nyitási funkció
- 5 riasztási eset tárolására alkalmas riasztó memória
- a rendszer mentése abban az esetben is, ha az áramellátás hirtelen megszűnik.
- jelzés a riasztó helytelen működése esetén
- nyitott ajtó,- csomagtér, - motortér jelzése a riasztó bekapcsolásakor.
- újraaktiválási funkció
- indításgátló aktiválási opció
- riasztás érzékelése az eredeti riasztótól (bizonyos típusokban)
- közvetlen vezérlés a CANBUS-on keresztül (bizonyos típusokban)
- programozás és frissítés USB csatlakozón keresztül.
- RF modul csatlakoztatásával + távirányítók hozzáadása

Riasztó funkciók

1. AJTÓZÁRÓ RENDSZER ÉLESÍTÉSE ÉS ZÁRÁSA

Nyomja meg az ajtózáró gombot az OEM (gyári) távirányítón. Felvillanó fény erősíti meg a jármű biztonsági rendszerének beélesítését és a központi zár, lezár. A LED folyamatosan világít, majd 10 másodperc múlva lassan villogni kezd.

2. BELSŐ MOZGÁSÉRZÉKELŐ ÉS KIEGÉSZÍTŐ ÉRZÉKELŐK NÉLKÜLI ÉLESÍTÉS

Ha a riasztó élesítése közben ember vagy állat tartózkodik a járműben, akkor a mozgásuk beindítja a riasztót.

Az ilyen szituáció elkerülése érdekében a rendszert be lehet élesíteni a belső mozgás érzékelő és kiegészítő érzékelők aktiválása nélkül.

Ehhez, mielőtt beélesítené a rendszert, tartsa nyomva a szerviz gombot (ameddig a LED gyorsan kezd el villogni).

Hagyja el az autót, csukjon be minden ajtót és nyomja meg az ajtózáró gombot a távirányítón - 2 csippanó sziréna hangjelzés erősíti meg a belső mozgásérzékelő és kiegészítő érzékelő nélküli riasztást. Felvillanó fény erősíti meg a jármű biztonsági rendszerének beélesítését és a központi zár lezár. A LED folyamatosan világít, majd 10 másodperc múlva lassan villogni kezd.

3. RIASZTÓ RENDSZER INAKTIVÁLÁSA ÉS A KÖZPONTI ZÁR NYITÁSA.

Nyomja meg az ajtónyitó gombot a távirányítón. Felvillanó fény erősíti meg a jármű biztonsági rendszerének inaktiválását és a központi zár kinyit.

A jelző LED folyamatosan villogni fog, ameddig az ajtók ki nem nyitódnak, majd kialszik.

Ha a riasztó a vezető távollétében beindult, azt a riasztó 3 sziréna csippanással jelzi.

A sziréna 3x csippan, ha nincs jelbemenet aktiválva (csomagtér, motortér...) az ajtók nyitása előtt.

Ha az ajtók nem nyitódnak ki 30 másodpercen belül, akkor a riasztó automatikusan újraaktiválódik.

4. CSOMAGTÉR NYITÁSI FUNKCIÓ

A csomagtér nyitása a csomagtér nyitás gombbal lehetséges (ha a távirányítón eredetileg is szerepel ez a gomb).

A gomb megnyomásával a csomagtér kinyílik. Kiegészítő érzékelők, ultrahangos érzékelők, és a csomagtér jelbemenet érzékelés kikapcsol.

Csomagtér nyitása alatt a LED gyorsan villog. Miután lecsukta a csomagteret, a riasztás ismét aktív helyzetbe kerül. Az összes jelbemenet aktívvá válik.

FONTOS! Ez a tulajdonság autótípus függő és néhány típuson eltérően működik!

5. ÚJRA AKTIVÁLÁS

Amint a rendszer inaktívvá vált a LED villogni kezd, egészen addig, amíg a csomagtér vagy az ajtó ki nem nyílt.

Ha egyik ajtó sem nyílt ki, akkor 30 másodperc után a riasztó automatikusan újra aktiválódik és a központi zár lezárja az ajtókat.

Ha az ajtó vagy a csomagtér kinyílt, az újraélesedési visszaszámlálás megáll és a LED kialszik.

6. AJTÓNYITÁSI FIGYELMEZTETÉS

Ha valamelyik ajtó nincs becsukva a beélesztés alatt, akkor ezt a riasztó 3 sziréna csippanással jelzi.

A rendszer beélesztett lesz, de a nyitott ajtó(k) /motorháztető/csomagtér/t nem fogja figyelni a rendszer.

7. BEKAPCSOLT RIASZTÁS

A beélesztett riasztót az alábbi jelbemenetek aktiválhatják: ajtó, motorháztető, csomagtér, ultrahangos érzékelők, kiegészítő érzékelők és a gyújtás.

A riasztás időtartama 30 másodperc –a jelzőfények villognak, a sziréna jelez. LED rövid intervallumban villog.

Minden egyes jelbemenet 4-szer indíthatja be a riasztást –utána ez a jelbemenet inaktív lesz a hamis riasztás kiküszöbölés esetére.

Az ajtózáró gomb megnyomásával a beindult riasztás törlődik, de a riasztó aktív marad.

Az ajtónyitó gomb megnyomásával a beindult riasztás törlődik, az ajtók kinyílnak és a riasztó inaktív lesz.

Vész inaktiválás

A riasztó rendelkezik vész leállítási funkcióval, arra az estre, ha a távirányító működésképtelen vagy nem elérhető (elveszett, ellopták)

Rendszer leállítása PIN kóddal:

1. Nyissa ki kulccsal az ajtót (a riasztó beindul)

2. Fordítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba.

3. Nyomja meg a szerviz gombot annyiszor amennyi az Ön PIN kódjának az első számjegye (vigye be a kód első számjegyét). A nyomások közötti időköz ne lépje túl az 1 másodpercet.

4. Miután bevitte a számot, várjon 2 másodpercet. A LED villogni fog, ahogy a bevitt kód elfogadásra kerül.

5. Ismétlje meg az eljárást a 3. ponttól a Pin kód rákövetkező 3 számjegyének megfelelően is.

Ha a PIN kód helyes a riasztó kikapcsolja magát és belép a szerviz módba.

Javasoljuk, hogy változtassa meg a gyári beállításokat (1111) miután a riasztó rendszer beszerelésre került.

Szervizmód

A riasztó különböző szerviz feladatok elvégzésére is alkalmas. pl CAN BUS csatlakozás ellenőrzése, analog jelbemenetek ellenőrzése, ultrahangos érzékelő, kiegészítő érzékelő beállítására és ellenőrzésére, stb.

A szervizmód 5 szintből áll

Szint 1. – 5 bekapcsolt riasztási ok kiolvasása és a riasztó memóriájának törlése

Szint 2. – Csomagtér, motortér és ajtónyitás tesztelése

Szint 3 – A 2 kiegészítő jelbemenet tesztelése (érezkelők)

Szint 4 – Ultrahangos érzékelő Belépés a szerviz módba

- 1.** Vegye le a gyújtást
- 2.** Adja rá a gyújtást
- 3.** Tartsa nyomva a szerviz gombot.
- 4.** 10 másodperc után a sziréna 1-szer csippan. Engedje el a szerviz gombot.

A rendszer 1-es szintű szerviz módba kerül (riasztó memóriának törlése és olvasása).

Kilépés a szerviz módból: vegye le a gyújtást.