

CZ018 Thor riasztó kiegészítő lopásgátló



Chipkártyás autóriasztó kiegészítő, beszédhanggal

- Angol nyelvű beszédhangos.
- 2 db öntanuló, chipes plastikkártya.
- Önállóan is használható, de más autóriasztók kiegészítője is lehet a nagyobb védelem érdekében
- Beszereléshez szükséges kábelköteg
- Központiegység
- Visszajelző led
- CE és ISO9001 minősítés
- Magyar nyelvű beszerelési és felhasználói leírás
- 1 év garancia

Rendszerélesítés

5 másodperccel azután, hogy a kulcsot kivette, a sziréna egyszer megszólal (hogy figyelmeztessen a zárásra), 10 másodperc múlva a sziréna még egyszer megszólal, és a rendszer belép az élesített módba, és a hangszóró bemondja, hogy „the system has been locked” – azaz „a rendszer élesedett”.

Ha a rendszert nem hatástalanította a chipkártyával, akkor, amikor elfordítja a kulcsot KEY ON, a sziréna elkezd folyamatosan szólni, a hangszóró bemondja, hogy „the system has been locking” – azaz „a rendszer élesítve van”. Ez abbamarad, ha a chipkártyával hatástalanítja a rendszert.

Rendszerhatástalanítás

Ha közelíti a chipkártyát az indukciós tekercshez, a sziréna hosszan szól egyet, a LED kikapcsol, a hangszóró pedig bemondja, hogy „the system has unlocked”, azaz „a rendszer hatástalanodott”. A motort ekkor be tudja indítani, de, ha ezt 15 másodpercig nem teszi meg, akkor a rendszer újraélesedik.

Rendszer kikapcsolása

Közelítse a chipkártyát az indukciós tekercshez, fordítsa a slusszkulcsot KEY OFF-ról KEY ON-ra ötször, a sziréna többször, gyors egymásutánban megszólal, közelítse a chipkártyát ismét az indukciós tekercshez, a hangszóró bemondja, hogy „the system shutting down” – azaz „a rendszer kikapcsolt”. Ekkor, ha leállítja az autót, akkor sem fog élesedni a rendszer és a LED minden 5 másodpercben felvillan.

Rendszer bekapcsolása

Fordítsa a slusszkulcsot ötször KEY OFF-ról KEY ON-ra, a sziréna kétszer röviden megszólal, a hangszóró bemondja, hogy „the system restores normally” – azaz „a rendszer normálisan működik”. Ekkor az élesítés működni fog.

Chipkártya kódtanulás

Miközben a LED villog, csatlakoztassa a PIN kapcsolót három másodpercig, amíg a sziréna hosszan szól, a hangszóró bemondja, hogy „in learning model”, azaz „a rendszer kódtanulásban van”, miközben a LED hosszan felvillan. Ekkor közelítse a chipkártyát az indukciós tekercshez, ekkor a sziréna megszólal, hogy jelezze, megtanulta a chipkártyát. A sziréna az első kártyánál egyszer, a másodiknál kétszer csipog és így tovább.

Összesen öt kártyát képes megtanulni. A sziréna hosszan megszólal, miután 5 másodperc eltelt az utolsó kódtanulás után, és kilép a kódtanulásból. A hangszóró bemondja, hogy „learning succeeded”, azaz „a kódtanulás sikeres”. Ha nem tanít kártyát, akkor a rendszer hat másodperc múlva kilép a tanulásból, a sziréna háromszor röviden megszólal, a hangszóró bemondja, hogy „learning defeat”, azaz „a kódtanulás sikertelen”.